

DÉBALLAGE ET ENREGISTREMENT

Le coffret contient 10 stylets Logitech Pen emballés séparément dans des sachets.

- Ouvrez le coffret et sortez tous les stylets. Repérez sur chacun des sachets le code-barre et le numéro de série associés à l'étape 1.
- Le numéro de série figurant sur le sachet correspond au numéro de série du stylet. Scannez les codes-barres ou conservez les différents numéros de série afin de pouvoir gérer vos stocks et adresser vos demandes de garantie.



PREMIER CHARGEMENT

Branchez le câble USB-C standard pour Chromebook dans le stylet pour le recharger.

- Un voyant lumineux blanc se met à clignoter pour indiquer que la charge du stylet est en cours.
- Ce voyant cesse de clignoter une fois la charge du stylet terminée. Une fois chargé, le produit est prêt à l'emploi.



REMPACEMENT DE LA POINTE

Suivez les étapes suivantes pour remplacer facilement une pointe qui ne fonctionne plus :

- 1 Saisissez la pointe avec une pince standard ou une pince à becs longs et retirez-la du stylet.
- 2 Prenez la nouvelle pointe entre vos doigts et insérez-la dans le stylet.
- 3 Si vous ne parvenez pas à insérer la pointe entièrement dans le stylet, allez aussi loin que possible, puis terminez en l'appuyant sur une table.



RANGEMENT ET TRANSPORT

Si vous avez acheté le support pour Logitech Pen :

- 1 Déballez le support.
- 2 Retirez le film protégeant l'adhésif et collez le support au dos de l'écran du Chromebook.
- 3 Rangez le Logitech Pen dans la boucle.

Si vous n'avez pas acheté le support en option, rangez simplement le stylet comme n'importe quel autre crayon.



NETTOYAGE

Pulvérisez du produit nettoyant sur un chiffon, puis essuyez le stylet.

- Ne pas pulvériser le produit directement sur le stylet.
- Utilisez des nettoyants à base d'eau contenant 70 % d'alcool isopropylique et 30 % d'eau.
- Ne pas utiliser d'autres nettoyants à base d'alcool ni d'eau de Javel.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site support.logi.com/hc/fr

