TASTIERA K780 MULTI-DEVICE

Una tastiera. Completa di tutto. Per computer, telefono e tablet.





INIZIAMO





SCOPRI LA TASTIERA K780 MULTI-DEVICE

K780 Multi-Device è una tastiera per computer completa che funziona alla perfezione anche con smartphone e tablet. Goditi la digitazione silenziosa e confortevole e la possibilità di immettere testo alternando fra tutti i dispositivi. Compatibile con Windows, Mac, Chrome OS, Android e iOS.

Per ottimizzare la tua esperienza su Mac OS e Windows, scarica Logitech Options. Oltre a ottimizzare la tastiera per il sistema operativo in uso, il software consente di personalizzare K780 per adattarla alle tue esigenze.

Logitech Options





Tastiera K780 Multi-Device in breve



CONNETTITI

La tastiera K780 Multi-Device ti consente di collegare fino a tre dispositivi via Bluetooth Smart o tramite il ricevitore USB Unifying già associato*.

Installazione rapida

Segui la procedura per connetterti rapidamente al computer, al laptop o al tablet. Per ulteriori informazioni sulla modalità di connessione via Unifying o Bluetooth Smart, vai alle sezioni seguenti.

* Il ricevitore Unifying è alloggiato nella tastiera sotto il coperchio della batteria.



Doppia connettività

K780 Multi-Device consente di connettere fino a 3 dispositivi (computer, laptop, tablet o smartphone) tramite il ricevitore Unifying (2,4 Ghz) o via Bluetooth Smart.







Connettiti con 🔀 unifying

K780 Multi-Device è dotata di ricevitore già associato che consente la connessione plug-and-play per computer o laptop.

Per utilizzare il ricevitore Unifying è necessario quanto segue:

Requisiti

Una porta USB Software Unifying Windows 7, Windows 8, Windows 10 o versioni successive Mac OS X 10.10 o versioni successive Chrome OS

Se desideri associare nuovamente il ricevitore in dotazione o associare un ricevitore Unifying già in uso, effettua la seguente procedura.

Modalità di connessione



- Accertati che la tastiera sia accesa.
- ³ Premi e tieni premuto per tre secondi uno dei tasti bianchi easyswitch (il LED del canale selezionato lampeggerà velocemente).
- 4
- Configura la tastiera in base al sistema operativo in uso:

Per Mac OS: Premere e tenere premuto fn + O per tre secondi (il LED del canale selezionato si illuminerà).

Per Windows, Chrome o Android: Premere e tenere premuto fn + P per tre secondi (il LED del canale selezionato si illuminerà).

- Collegare il ricevitore Unifying.
- Avviare il software Unifying e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Connettiti con 🚯 Bluetooth

La tastiera K780 Multi-Device consente di connettersi via Bluetooth Smart. Assicurati che il dispositivo supporti Bluetooth Smart ed esegua uno dei seguenti sistemi operativi:

Requisiti

Windows 8 o versioni successive Mac OS X 10.10 o versioni successive iOS 5 o versioni successive Android 5.0 o versioni successive Chrome OS

Modalità di connessione

- Assicurati che la tastiera K780 Multi-Device sia accesa e che il Bluetooth del computer, del tablet o dello smartphone sia attivato.
- 2

Premi e tieni premuto per tre secondi uno dei tasti bianchi easyswitch (il LED del canale selezionato lampeggerà velocemente).

3

Apri le impostazioni Bluetooth del dispositivo e associalo alla tastiera K780.

4

Digita la password visualizzata sullo schermo e premi Invio o Indietro.

FUNZIONI OTTIMIZZATE

La tastiera K780 Multi-Device vanta molte funzioni ottimizzate per un migliore utilizzo. Sono disponibili le seguenti funzioni e scelte rapide ottimizzate.

Tasti dedicati e multimediali

La tabella riportata di seguito illustra i tasti dedicati e multimediali disponibili in Windows, Mac OS X, Android e iOS.

Tasti	合 F4	E F5	5 F6	44 F7	F8	F9	F10	IØ F11	■● ³) F12	Q ins
Windows 10	Pagina iniziale del browser	Menu di scelta rapida*	Indietro nel browser	Brano precedente	Riproduzione/ Pausa	Brano successivo	Disattivazione del volume	Riduzione del volume	Aumento del volume	Motore di ricerca Cortana
Windows 7, Windows 8	Pagina iniziale del browser	Menu di scelta rapida*	Indietro nel browser	Brano precedente	Riproduzione/ Pausa	Brano successivo	Disattivazione del volume	Riduzione del volume	Aumento del volume	Cerca
Android	Pagina principale	Menu	Indietro	Brano precedente	Riproduzione/ Pausa	Brano successivo	Disattivazione del volume	Riduzione del volume	Aumento del volume	Cerca
iOS	Pagina principale	Mostra/Nascondi tastiera virtuale	Pagina principale	Brano precedente	Riproduzione/ Pausa	Brano successivo	Disattivazione del volume	Riduzione del volume	Aumento del volume	Cerca
Mac OS	Mission Control	Dashboard*	Indietro nel browser*	Brano precedente	Riproduzione/ Pausa	Brano successivo	Disattivazione del volume	Riduzione del volume	Aumento del volume	Cerca

* È necessaria l'installazione del software Logitech Options

Scelte rapide

Per utilizzare una scelta rapida, tenere premuto il tasto fn (funzione) e premere il tasto associato all'azione desiderata. La tabella riportata di seguito illustra le combinazioni di tasti funzione per i vari sistemi operativi.

Tasti	fn + Q ins ⊕	fn + 🕫 del	fn + esc 	fn +	fn +	fn +	fn + 🔽
Windows 10	Ins	Stampa schermo	Blocca schermo	Inizio (quando si modifica del testo)	Fine (quando si modifica del testo)	Pagina su	Pagina giù
Windows 7, Windows 8	Ins	Stampa schermo	Blocca schermo	Inizio (quando si modifica del testo)	Fine (quando si modifica del testo)	Pagina su	Pagina giù
Android	-	Stampa schermo	Blocca schermo	Inizio (quando si modifica del testo)	Fine (quando si modifica del testo)	Pagina su	Pagina giù
iOS	Cambio lingua	Acquisizione schermo	Blocca schermo	Consente di selezionare il testo a sinistra della posizione corrente del cursore	Consente di selezionare il testo a destra della posizione corrente del cursore	Aumento luminosità	Riduzione luminosità
Mac OS	Cambio lingua	Stampa schermo	Blocca schermo	Consente di selezionare il testo a sinistra della posizione corrente del cursore	Consente di selezionare il testo a destra della posizione corrente del cursore	Aumento luminosità	Riduzione luminosità

* È necessaria l'installazione del software Logitech Options

DOPPIO LAYOUT

I tasti con doppia dicitura rendono la tastiera K780 compatibile con diversi sistemi operativi, quali Mac OS X, iOS, Windows, Chrome o Android. I colori delle etichette dei tasti e le linee di divisione identificano funzioni o simboli dedicati a diversi sistemi operativi.

Colore delle etichette dei tasti

Le etichette di colore grigio indicano le funzioni disponibili sui dispositivi Apple in cui sono in esecuzione Mac OS X o iOS.

Le etichette di colore bianco su cerchio grigio identificano i simboli che possono essere utilizzati solo con Alt Gr nei computer Windows.

Tasti separati

I tasti di modifica presenti su entrambi i lati della barra spaziatrice sono caratterizzati da due serie di etichette separate da una linea di divisione. L'etichetta situata sopra la linea identifica il modificatore che viene inviato a un dispositivo Windows o Android.

L'etichetta situata sotto la linea identifica il modificatore che viene inviato a un computer Apple, a un iPhone o a un iPad. La tastiera seleziona automaticamente i modificatori associati al dispositivo in uso.

Configurazione della tastiera

Per configurare il layout in base al sistema operativo in uso, tieni premuta una delle seguenti scelte rapide per 3 secondi.

iOS fn + I

Mac OS X fn + O

Windows fn + P

Il LED del canale selezionato si illuminerà per confermare l'avvenuta configurazione.

NOTA: Per le connessioni via Bluetooth Smart, non è necessario eseguire questo passaggio in quanto il riconoscimento del sistema operativo eseguirà la configurazione automaticamente.





© 2016 Logitech. Logitech, Logi e altri marchi Logitech sono di proprietà di Logitech e potrebbero essere registrati.

Il nome e il logo *Bluetooth*[®] sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Logitech avviene dietro concessione di licenza.

Tutti gli altri marchi appartengono ai rispettivi proprietari.