



G810 Orion Spectrum™
RGB Mechanical Gaming Keyboard
Clavier de jeu mécanique RVB




Setup Guide · Guide d'installation

CONTENTS


English	3	Español	11
Français	7	Português	15

www.logitech.com/support/g810



Know your product

1. Game/Windows® key
2. Backlight key
3. Mute
4. USB cable connector
5. Volume
6. Media keys



Set up your product

1. Turn on your computer.
2. Connect the keyboard to USB port.
3. Download and install the Logitech® Gaming Software from www.logitech.com/support/g810.

Product features

Game/Windows key

This key disables the standard Windows key and Menu key to prevent the Windows Start menu from activating during a game, which might disrupt play. The game mode LED is lit during game mode.

Keyboard backlighting

- Turn backlighting on and off with backlighting button.
- Control brightness and color with LGS software.

Download and install the Logitech Gaming Software from www.logitech.com/support/g810.

Troubleshooting

Gaming keyboard does not work

- Check the USB connection.
- Do not use a USB hub.
- Try other USB ports on your computer.
- Reboot your system.

www.logitech.com/support/g810

Visit Product Support

There's more information and support online for your product. Take a moment to visit Product Support to learn more about your new gaming keyboard.

Browse online articles for setup help, usage tips, or information about additional features. If your gaming keyboard has optional software, learn about its benefits and how it can help you customize your product.

Connect with other users in our Community Forums to get advice, ask questions, and share solutions.

At Product Support, you'll find a wide selection of content:


- Tutorials
- Troubleshooting
- Support community
- Software downloads
- Online documentation
- Warranty information
- Spare parts (when available)

Go to **www.logitech.com/support/g810**

What do you think?


Please take a minute to tell us.
Thank you for purchasing
our product.

www.logitech.com/ithink



Présentation du produit

1. Touche Jeu/Windows®
2. Touche de rétroéclairage
3. Sourdine
4. Connecteur pour câble USB
5. Volume
6. Touches multimédia



Installation du produit

1. Mettez l'ordinateur sous tension.
2. Connectez le clavier à un port USB.
3. Téléchargez et installez l'assistant pour jeux vidéo de Logitech® disponible sur www.logitech.com/support/g810.

Caractéristiques du produit

Touche Jeu/Windows

Cette touche désactive les touches Menu et Windows standard afin d'empêcher l'activation du menu Démarrer de Windows en pleine partie pour ne pas perturber votre jeu. Le témoin lumineux du mode Jeu est allumé lorsque ce mode est activé.

Rétroéclairage du clavier

- Activez ou désactivez le rétroéclairage à l'aide du bouton de rétroéclairage.
- Contrôlez la luminosité et la couleur avec l'assistant pour jeux vidéo de Logitech.

Téléchargez et installez l'assistant pour jeux vidéo de Logitech® disponible sur www.logitech.com/support/g810.

Dépannage

Le clavier de jeu ne fonctionne pas

- Vérifiez la connexion USB.
- N'utilisez pas de hub USB.
- Essayez d'autres ports USB sur l'ordinateur.
- Redémarrez le système.

www.logitech.com/support/g810

Assistance

Des informations et un support en ligne supplémentaires sont disponibles pour votre produit. Prenez le temps de visiter les pages Assistance pour en savoir plus sur votre nouveau clavier de jeu.

Parcourez les articles en ligne pour obtenir de l'aide en matière de configuration, des conseils d'utilisation ou des informations sur les fonctions supplémentaires. Si le clavier de jeu dispose d'un logiciel en option, prenez le temps de découvrir les avantages et possibilités que celui-ci vous offre pour personnaliser votre produit.

Discutez avec d'autres utilisateurs sur nos forums communautaires pour demander des conseils, poser des questions et partager des solutions.

Dans la page Support produits, vous trouverez un large éventail de contenus :


- Didacticiels
- Dépannage
- Communauté d'entraide
- Logiciels à télécharger
- Documentation en ligne
- Informations sur la garantie
- Pièces de rechange (si disponibles)

Accédez à la page
**[www.logitech.com/
support/g810](http://www.logitech.com/support/g810)**

Qu'en pensez-vous?


Veillez prendre quelques minutes pour nous faire part de vos commentaires. Nous vous remercions d'avoir acheté notre produit.

www.logitech.com/ithink



Componentes del producto

1. Tecla de juego/Windows®
2. Retroiluminación de teclas
3. Silencio
4. Conector de cable USB
5. Volumen
6. Teclas multimedia



Configuración del producto

1. Enciende la computadora.
2. Conecta el teclado a un puerto USB.
3. Descarga e instala Logitech® Gaming Software desde **www.logitech.com/support/g810**.

Características del producto

Tecla de juego/Windows®

Esta tecla desactiva las teclas Windows y Menú estándar para impedir que el menú Inicio de Windows se active durante el juego, lo que podría perturbar el juego. Durante el modo de juego, el diodo de juego se ilumina.

Retroiluminación del teclado

- Enciende y apaga la retroiluminación con el botón de retroiluminación.
- Controla el brillo y el color con el software LGS.

Descarga e instala Logitech Gaming Software desde **www.logitech.com/support/g810**.

Resolución de problemas

El teclado para juegos no responde

- Comprueba la conexión USB.
- No uses un concentrador USB.
- Prueba otros puertos USB en la computadora.
- Reinicia el sistema.

www.logitech.com/support/g810

Visita Asistencia al producto

Encontrarás más información y asistencia online para tu producto. Dedicar un momento a visitar la sección de asistencia al producto para averiguar más sobre tu nuevo teclado para juegos.

Lee artículos online y encuentra información y ayuda sobre configuración, consejos de uso y funciones adicionales. Si tu teclado para juegos tiene software adicional, descubre sus ventajas y cómo puede ayudarte a personalizar tu producto.

Ponte en contacto con otros usuarios en nuestros Foros de comunidad para obtener consejos, realizar preguntas y compartir soluciones.

En Asistencia al producto encontrarás una amplia selección de contenido:


- Ejercicios de aprendizaje
- Resolución de problemas
- Comunidad de asistencia
- Descargas de software
- Documentación online
- Información de garantía
- Piezas de repuesto (cuando estén disponibles)

Ve a **www.logitech.com/support/g810**

¿Cuál es tu opinión?


Nos gustaría conocerla, si puedes dedicarnos un minuto. Te agradecemos la adquisición de nuestro producto.

www.logitech.com/ithink



Conhecer o produto

1. Tecla Jogo/Windows®
2. Tecla de luz de fundo
3. Sem áudio
4. Conector de cabo USB
5. Volume
6. Teclas de mídia



Configurar o produto

1. Ligue o computador.
2. Conecte o teclado a uma porta USB
3. Faça o download do Logitech® Gaming Software a partir de www.logitech.com/support/g810 e instale-o.

Recursos do produto

Tecla Jogo/Windows®

Esta tecla desativa a tecla Windows e a tecla Menu padrão para impedir que o menu Iniciar do Windows seja ativado durante um jogo, o que poderia atrapalhar o jogo. O LED do modo de jogo acende durante o modo de jogo.

Luz de fundo do teclado

- Ligue e desligue a luz de fundo com o botão de luz de fundo.
- Controle o brilho e as cores com o software LGS.

Faça o download do Logitech Gaming Software a partir de www.logitech.com/support/g810 e instale-o.

Solução de problemas

O teclado para jogo não funciona

- Verifique a conexão USB.
- Não use um concentrador USB.
- Tente outra porta USB no computador.
- Reinicie o sistema.

www.logitech.com/support/g810

Visite a página Suporte ao Produto

Mais informações e suporte estão disponíveis on-line para o produto. Reserve um momento para visitar a página de suporte de produtos para saber mais sobre o novo teclado para jogo.

Procure artigos on-line para obter ajuda de configuração, dicas de uso ou informações sobre recursos adicionais. Se o teclado para jogo tiver software opcional, saiba quais são seus benefícios e como ele pode ajudar você a personalizar o produto.

Comunique-se com outros usuários em nossos fóruns da comunidade para obter conselhos, fazer perguntas e compartilhar soluções.

Na página de suporte de produtos, você irá encontrar uma variada seleção de conteúdo:

- Tutoriais
- Solução de problemas
- Comunidade de suporte
- Downloads de software
- Documentação on-line
- Informações sobre garantia
- Peças de reposição (quando disponíveis)

Visite **www.logitech.com/support/g810**

O que acha?

Reserve um momento para nos informar. Obrigado por adquirir nosso produto.

www.logitech.com/ithink



gaming.logitech.com

www.logitech.com/support/g810

©2016 Logitech. Logitech, Logi and other Logitech marks are owned by Logitech and may be registered. Microsoft, Windows, and the Windows logo are trademarks of the Microsoft group of companies. All other trademarks are the property of their respective owners. Logitech assumes no responsibility for any errors that may appear in this manual. Information contained herein is subject to change without notice.

©2016 Logitech. Logitech, Logi et les autres marques Logitech sont la propriété de Logitech et sont susceptibles d'être déposées. Microsoft, Windows et le logo Windows sont des marques déposées du groupe et des sociétés Microsoft. Toutes les autres marques sont la propriété exclusive de leurs détenteurs respectifs. Logitech décline toute responsabilité en cas d'erreurs susceptibles de s'être glissées dans le présent manuel. Les informations énoncées dans ce document peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.

621-000615.002