

참조 가이드

로지텍 MeetUp

MeetUp은 허들룸에 사용하기 위해 설계된 로지텍의 프리미어 ConferenceCam입니다. 120° FOV, 4K 광학 및 탁월한 오디오 성능을 캡처하는 기능을 특징으로 하는 MeetUp은 탁월한 소형 실내 경험을 제공합니다.


설치

MeetUp은 세 가지 방법으로 설치할 수 있습니다. 가능한 한 눈높이에 가깝게 모니터 아래에 카메라를 설치하는 것이 좋습니다.


A 모니터 근처의 테이블이나 선반 위에 놓으십시오.

B 벽에 설치 시:

1 브래킷을 벽에 부착하십시오. 벽면 유형에 맞는 나사를 사용하십시오.



2 카메라를 브래킷에 연결하십시오.



C TV에 설치 시:

옵션으로 제공되는 TV 장착 브래킷은 www.logitech.com/support/MeetUp에서 구입할 수 있습니다.

연결

MeetUp 연결은 회의실에서 전용 컴퓨터를 사용하든, 팀원이 회의를 진행하기 위해 노트북을 가지고 오든, 연결 방식은 똑같습니다.

1 플러그


MeetUp을 전원에 꽂습니다.

2 연결

USB 케이블로 MeetUp과 컴퓨터를 연결하십시오.

3 시작

모니터를 컴퓨터에 연결하십시오. 이제 화상 통화를 시작할 준비가 되었습니다!




참조 가이드

로지텍 MeetUp



전면



뒷면



리모컨


참고: 일부 응용 프로그램만 전화 응답 및 종료 버튼을 지원합니다.



5m USB 케이블



전원 어댑터



벽면 장착 브래킷



벽면 장착 하드웨어



설명서

화상 통화 시작

MeetUp을 설치한 후, 화상 회의 응용 프로그램에서 카메라, 스피커 및 마이크에 대한 기본 장치로 선택되었는지 확인하십시오¹. 해당 단계가 완료된 후에 응용 프로그램을 시작하지만 화면 향상된 오디오와 비디오의 혜택을 누릴 수 있습니다.

MeetUp을 Bluetooth® 장치에 페어링

Bluetooth 장치로 음성 통화에서 MeetUp을 사용할 수 있습니다. Bluetooth 장치를 MeetUp과 페어링하려면 다음 단계를 따르십시오.

- 1 카메라 렌즈 근처의 파란색 불이 깜박일 때까지 리모컨의 Bluetooth 버튼을 길게 누르십시오.
- 2 모바일 장치를 Bluetooth 페어링 모드로 설정하고 "Logitech MeetUp"을 선택하십시오.

이제 음성 통화에서 MeetUp을 사용할 준비가 되었습니다. 페어링이 완료된 후 리모컨의 Bluetooth 버튼을 누르면 Bluetooth 장치 연결이 끊어집니다("페어링"은 되었지만 "연결되지 않음" 상태임). 이 버튼을 다시 한 번 누르면 해당 범위 내에서 마지막으로 페어링된 장치가 다시 연결됩니다.

4K 비디오에 관한 고지 사항

MeetUp에 포함된 USB 2.0 케이블은 최대 1080p의 Full HD 비디오를 지원합니다. 4K 비디오를 사용하려면 USB 3.0 케이블(별매)을 사용하십시오.

추가 정보

FAQ, 여러 응용 프로그램에서 기능을 활성화하기 위한 소프트웨어, 교체 부품 주문 방법 등을 포함한 추가 정보를 www.logitech.com/support/MeetUp에서 확인할 수 있습니다.

¹ 이 작업을 수행하는 방법에 대한 상세 지침은 응용 프로그램 설명서를 참조하십시오.